



Rappel réglementaire

A l'avant et à l'arrière des véhicules: film 3M™ 4083-33

Bandes alternées rétro réfléchissantes rouges et jaune citron fluo-rétro réfléchissantes, formant des chevrons centrés pointe vers le haut, portant n° d'homologation sur la partie jaune.

- Surface mini avant : 0,16m²
- Surface arrière : MAXIMALE (au minimum 0,32m²)
- Hauteur au sol inférieure à 1,5m

En latéral: film 3M™ 983-21


Silhouettage du volume du véhicule à une distance de 200mm maximum des bords du véhicule, par film de classe C (selon ECE 104).

La bande horizontale basse doit être placée entre 0,25m et 1,50m du sol sur la longueur du véhicule.



NOTICE DE POSE POUR BALISAGE POMPIER

Film 3M™ 4083-33 classe B, alterné jaune-citron fluo et rouge
Film 3M™ 983-21 jaune fluo



Généralités

1. Température de pose comprises entre 10°C et 38°C.
2. Nettoyage, dégraissage et séchage de la surface.
3. Pose obligatoirement à sec. Ne pas poser sur film d'eau ou d'eau savonneuse.
4. Ne pas appliquer le film 3M 4083-33 sur des surfaces
 - avec fort rayon de courbure (surface cylindrique de rayon < 10 cm)
 - non développable (surface sphérique).
5. Ne placer le film 3M que sur des surfaces continues de carrosserie. Couper le kit à quelques millimètres de part et d'autres des :
 - arrêtes visibles,
 - joints de dilatation,
 - raccords de carrosseries
 - rivets ...
6. Les pièces du kit doivent être placées bord à bord, sans superposition.
7. Arrondir les angles vifs pour éviter toute amorce de décollement.



Positionnement du balisage avant et arrière

1. Maintenir les pièces prédécoupées dans la bonne position avec du ruban de masquage.
2. Appliquer un ruban traversant chacune des pièces, faisant office de charnière.
3. Retirer le film protecteur de l'adhésif jusqu'à la charnière, le couper et l'enlever.
4. Appliquer à la raclette feutre en commençant par la génératrice la plus longue.
5. Enlever le ruban charnière et appliquer le reste de la pièce prédécoupée, tout en tirant le film protecteur au fur et à mesure de l'application.
6. Terminer l'application à la raclette en chassant les bulles de l'intérieur vers l'extérieur, et en s'assurant de la bonne application de la périphérie.

Balisage avant



Balisage latéral



Contour de balisage latéral

1. Utiliser le film 3M™ 983-21 fluo-rétro réfléchissant.
2. Arrondir les angles du contour pour éviter toute amorce de décollement.
3. Suivre les génératrices du véhicule comme référence pour l'alignement du contour.
4. Retirer quelques centimètres du film protecteur (liner) et le plier à 90°, puis commencer à appliquer.
5. Retirer lentement le film protecteur en le tirant sur le côté et appliquer le contour à l'aide d'une roulette ou d'une raclette (à protéger par un feutre).

Balisage arrière



CONSEIL D'APPLICATION

Ne jamais enlever tout le film protecteur avant application. Ceci compliquerait la manipulation et risquerait de provoquer des pré - adhésions irréversibles.